Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:46

Link do produktu: https://sklep.mlecznyzabek.pl/brush-baby-kidzsonic-szczoteczka-powyzej-3-roku-zycia-flaming-p-172.html



Brush-Baby Kidzsonic szczoteczka powyżej 3 roku życia Flaming

Cena	**89,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Brush-Baby**

Opis produktu

Szczoteczka BrushBaby Kidzsonic jest przeznaczona dla dziecka powyżej 3 roku życia. Liczba drgań główki szczoteczki to 22000. Niebieski kolor przypominający morze oraz piękny różowy flaming przypomni o myciu zębów niejednej małej pływaczce. Podświetlana końcówka szczoteczki uprzyjemni czas mycia ząbków. Szczoteczka też pomoże w prawidłowym myciu oraz dopilnuje 2 minutowego czasu mycia. W szczoteczkę wbudowany jest timer, który po 30 sekundach poinformuje o zmianie ćwiartki mycia ząbków, a po 2 minutach szczoteczka sama się wyłączy. Delikatne, wycieniowane włosie na główce szczoteczki uprzyjemni mycie ząbków i pomoże lepiej doczyścić przestrzenie międzyzębowe i okolice przydziąsłowe.

Jak myć prawidłowo zęby szczoteczką soniczną:
Najważniejsze !!! szczoteczkę uruchamiamy po włożeniu jej końcówki do buzi, w przeciwnym wypadku pasta zabrudzi nam ubranie :)
1. Szczoteczkę należy przyłożyć do powierzchni ząbków - nie przyciskać, pod kątem 45 stopni w kierunku od dziąsła.
2. Wykonując ruch od tyłu łuku do środka łuku przesuwamy powoli szczoteczkę po powierzchni ząbków.
3. Myjemy najpierw od strony warg, następnie część żująco - gryzącą zębów, na końcu część łuku od strony podniebienia lub języka.
4. Po sygnale dźwiękowym - czyli po 30 sekundach przenosimy szczoteczkę na kolejną ćwiartkę zębów - i tak jeszcze 3 razy aż umyjemy wszystkie ćwiartki.
5. Szczoteczka sama wyłączy się po 2 minutach.

W trakcie mycia pilnujemy, aby dziecko nie zagryzało zębów na główce szczoteczki oraz nie przyciskamy zbyt mocno szczoteczki do powierzchni ząbków.
Na główkę szczoteczki nanosimy pastę w wielkości ziarnka grochu składem dostosowaną do wieku dziecka.