

Link do produktu: <https://sklep.mlecznyzabek.pl/brush-baby-gokidz-szczoteczka-soniczna-dla-dzieci-0-6-lat-niebieska-brush-baby-gokidz-szczoteczka-soniczna-dla-dzieci-0-6-lat-niebieska-3-koncowki-p-149.html>



## Brush-Baby GoKIDZ szczoteczka soniczna dla dzieci 0-6 lat niebieska Brush-Baby GoKIDZ szczoteczka soniczna dla dzieci 0-6 lat niebieska 3 końcówki

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Cena      | <b>108,00 zł</b>  |
| Producent | <b>Brush-Baby</b> |

### Opis produktu

Szczoteczka została zaprojektowana w taki sposób aby pomóc rodzicom w zachowaniu optymalnej higieny jamy ustnej swoich dzieci. Szczoteczka BabySonic ze swoim miękkim włosiem oraz delikatnymi drganiami jest idealnym narzędziem pozwalającym najmłodszym na delikatne oraz dokładne czyszczenie powierzchni zębów i dziąseł. Szczoteczka BabySonic wyposażona jest w dwuminutowy timer. Timer pomaga w czyszczeniu i wyrabianiu od najmłodszych lat odpowiednich nawyków higienizacyjnych.

- doskonała w domu, na wyjazdy, podróże czy do użytku w przedszkolu lub szkole
- higieniczna nakładka pozwala na utrzymanie szczoteczki w czystości
- końcówki wymienne
- 2 - minutowy timer
- 2 tryby pracy: 11000 ruchów/min i 7000 ruchów/min zmienia się po dwukrotnym naciśnięciu przycisku włącznika
- do zestawu dołączona jest bateria AAA

#### Zawartość zestawu:

- 1 x szczoteczka Brush-Baby GoKidz
- 1 x końcówka czyszcząca + zapasowe opakowanie 2 szt końcówek
- 1 x bateria AAA
- zestaw naklejek

#### 1-szy etap dziecko w wieku 0-3 lat 7000 ruchów - zalecane

W tym wieku dzieci zaczynają ząbkować lub też mają pierwsze zęby. Okres ten jest bardzo ważnym etapem rozwoju dziecka ponieważ kształtuje się cały narząd żucia. Musimy dlatego pamiętać o prawidłowej higienie zębów mlecznych.

#### 2-gi etap 3-6 lat 11000 ruchów

#### Dlaczego należy czyścić zęby dzieciom?

Płytką nazębna oraz resztki pokarmowe gromadzą się na dziąsłach oraz zębach dziecka w takim samym stopniu jak u osób dorosłych. Kiedy płytka nie będzie usuwana może wystąpić zapalenie dziąseł oraz próchnica w zębach mlecznych.

#### Jak czyścić dziąsła oraz zęby dziecka?

- 
- usiądź z dzieckiem w dogodnej pozycji (staraj się unikać pozycji leżącej)
  - używaj szczoteczki z małą główką oraz miękkim włosiem
  - unikaj past z dużą zawartością fluoru
  - ilość stosowanej pasty powinna być minimalna
  - pamiętaj o czyszczeniu oraz masażu dziąseł dziecka
  - Wygodnym elementem codziennej higieny jest stosowanie gryzaka połączonego ze szczoteczką. Oczyszcza on zęby podczas zabawy w ciągu całego dnia.