

Link do produktu: <https://sklep.mlecznyzabek.pl/brush-baby-kidzsonic-szczoteczka-powyzej-3-roku-zycia-rakieta-p-174.html>



Brush-Baby Kidzsonic szczoteczka powyżej 3 roku życia RAKIETA

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Brush-Baby

Opis produktu

Szczoteczka BrushBaby Kidzsonic jest przeznaczona dla dziecka powyżej 3 roku życia. Liczba drgań główki szczoteczki to 22000.

Granatowy kolor nieba oraz rakieta przeniesie małego astronautę w kosmiczną podróż do planety Zdrowe Zęby. Podświetlana końcówka szczoteczki uprzyjemni czas mycia zębów. Szczoteczka też pomoże w prawidłowym myciu oraz dopilnuje 2 minutowego czasu mycia. W szczoteczkę wbudowany jest timer, który po 30 sekundach poinformuje o zmianie ćwiartki mycia zębów, a po 2 minutach szczoteczka sama się wyłączy. Delikatne, wycieniowane włosie na główce szczoteczki uprzyjemni mycie zębów i pomoże lepiej doczyścić przestrzenie międzyzębowe i okolice przydziąsłowe.

Jak myć prawidłowo zęby szczoteczką soniczną:

Najważniejsze !!! szczoteczkę uruchamiamy po włożeniu jej końcówki do buzi, w przeciwnym wypadku pasta zabrudzi nam ubranie :)

1. Szczoteczkę należy przyłożyć do powierzchni zębów - nie przyciskać, pod kątem 45 stopni w kierunku od dziąsła.
2. Wykonując ruch od tyłu łuku do środka łuku przesuwamy powoli szczoteczkę po powierzchni zębów.
3. Myjemy najpierw od strony warg, następnie część żująco - gryzącą zębów, na końcu część łuku od strony podniebienia lub języka.
4. Po sygnale dźwiękowym - czyli po 30 sekundach przenosimy szczoteczkę na kolejną ćwiartkę zębów - i tak jeszcze 3 razy aż umyjemy wszystkie ćwiartki.
5. Szczoteczka sama wyłączy się po 2 minutach.

W trakcie mycia pilnujemy, aby dziecko nie zagryzało zębów na główce szczoteczki oraz nie przyciskamy zbyt mocno szczoteczki do powierzchni zębów.

Na główkę szczoteczki nanosimy pastę w wielkości ziarnka grochu składem dostosowaną do wieku dziecka.

W skład zestawu wchodzi rękojeść szczoteczki, bateria potrzebna do jej uruchomienia oraz dwie końcówki KidzSonic 3-6 lat. Zapasowe końcówki można dokupić [TUTAJ](#) (2 szt lub 4 szt)